

## Bedienungsanleitung EGOWAY.CH



- 1 Drücken und halten Sie die Egoway-Funkfernbedienungstaste für den Kanal, in dem Sie den Code speichern möchten, und drücken Sie eine beliebige Taste 3-mal: Die LED beginnt zu blinken. Lassen Sie alle Tasten los.
2. Positionieren Sie in einem Abstand von 2 cm vor der Original-Funkfernbedienung und übertragen Sie durch Drücken der Taste, die dem Kanal zugeordnet ist, dessen Code kopiert werden muss, bis (2-10 Sek.) die LED schnell zu blinken beginnt und bestätigt die Duplizierung und schaltet sich dann nach 2 Sekunden aus. Lassen Sie die Original-Funkfernbedienungstaste los.

### **SPEZIALFÄLLE: BFT (Rolling Code), FAAC (SLH), GENIUS (SLH), V2 (Rolling Code).**

#### **BFT:**

1 - Drücken und halten Sie die Egoway-Funkfernbedienungstaste für den Kanal, in dem Sie den Code speichern möchten, und drücken Sie eine beliebige Taste 3-mal: Die LED beginnt zu blinken. Lassen Sie alle Tasten los.

2 - Positionieren Sie in einem Abstand von 2 cm vor dem BFT und übertragen Sie durch Drücken der Taste, die dem Kanal zugeordnet ist, dessen Code kopiert werden muss, bis (2-10 Sek.) die Egoway-Funkfernbedienung LED leuchtet mit einem festen Licht. Warten Sie, bis die LED wieder blinkt (doppeltes Blinken-Pause-doppeltes Blinken-Pause ...)

3 - An diesem Punkt ist es notwendig, den Code im Zusammenhang mit der versteckten Taste des BFT zu übertragen. Drücken Sie gleichzeitig Tasten 1 und 2 der neuen BFT-Version oder den versteckten Knopf auf der Rückseite der alten Versionen, bis die Egoway-Funkfernbedienung LED mit einem festen Licht für eine Weile leuchtet und dann wieder schnell blinkt, um die korrekte Duplizierung zu bestätigen und dann nach 2 Sekunden auszuschalten.

#### **FAAC / GENIUS:**

1 - Drücken und halten Sie die Egoway-Funkfernbedienungstaste für den Kanal, in dem Sie den Code speichern möchten, und drücken Sie eine beliebige Taste 3-mal: Die LED beginnt zu blinken. Lassen Sie alle Tasten los.

2 - Positionieren Sie in einem Abstand von 2 cm Kopf an Kopf das FAAC und übertragen Sie durch Drücken der Taste, die dem Kanal zugeordnet ist, dessen Code kopiert werden muss, bis (2-10 Sek.) die Egoway-Funkfernbedienung LED leuchtet mit einem festen Licht. Warten Sie, bis die LED wieder blinkt (doppeltes Blinken-Pause-doppeltes Blinken-Pause ...)

3 - An diesem Punkt ist es notwendig, den Code im Zusammenhang mit der versteckten Taste des FAAC zu übertragen. Drücken Sie gleichzeitig Tasten 1 und 2 des neuen FAAC und drücken Sie dann während das FAAC-Led blinkt erneut die Taste, die Sie zuvor gedrückt haben, bis die Egoway-

Funkfernbedienung LED mit einem festen Licht für eine Weile leuchtet und dann wieder schnell blinkt, um die korrekte Duplizierung zu bestätigen und dann nach 2 Sekunden auszuschalten.

4 - Eine Verknüpfung mit dem Empfänger ist nicht erforderlich. Die Egoway-Funkfernbedienung ist bereits einsatzbereit.

## **V2:**

1 - Drücken und halten Sie die Egoway-Funkfernbedienungstaste für den Kanal, in dem Sie den Code speichern möchten, und drücken Sie eine beliebige Taste 3-mal: Die LED beginnt zu blinken. Lassen Sie alle Tasten los.

2 - Positionieren Sie in einem Abstand von 2 cm Kopf an Kopf das V2 und übertragen Sie durch Drücken der Taste, die dem Kanal zugeordnet ist, dessen Code kopiert werden muss, bis (2-10 Sek.) die Egoway-Funkfernbedienung LED leuchtet mit einem festen Licht. Warten Sie, bis die LED wieder blinkt (doppeltes Blinken-Pause-doppeltes Blinken-Pause ...)

3 - An diesem Punkt ist es notwendig, den Code erneut im Zusammenhang mit der Taste des V2 zu übertragen. Drücken Sie erneut die Taste der V2-Version oder den versteckten Knopf auf der Rückseite der alten Versionen, bis die Egoway-Funkfernbedienung LED mit einem festen Licht für eine Weile leuchtet und dann wieder schnell blinkt, um die korrekte Duplizierung zu bestätigen und dann nach 2 Sekunden auszuschalten.

**VERKNÜPFUNG MIT DEM EMPFÄNGER IM FALL VON ROLLING-CODE-FUNKFERNBEDIENUNGEN: ORIGINALVERFAHREN UND EGOWAY S.T.R.-VERFAHREN (direkt zum Empfänger):** Im Falle einer neuen programmierten EGOWAY-Funkfernbedienung mit Rolling-Code ist es notwendig, sie mit dem Funkempfänger des Automatisierungssystems zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, dass der Funkempfänger:

### **Derzeit ermöglicht die EGOWAY-Technologie, unsere Funkfernbedienung nach drei verschiedenen Verfahren zu verknüpfen:**

“Original” Verbindung zum Empfänger: durch Drücken der physischen Taste am Funkempfänger, um neue Sender zuzulassen.

“Original” Funkverbindung: Befolgen Sie die “Remote”-Funkverfahren, die fast jedes Automatisierungsunternehmen für neue Sender vorsieht.

STR. S.T.R.-Verfahren: Das “Straight to Receiver”-Verfahren ermöglicht es, die neu programmierte EGOWAY-Funkfernbedienung ohne besondere oder komplexe Aktionen mit dem OEM-Funkempfänger zu verknüpfen. Halten Sie einfach die gerade programmierte Taste gedrückt, bis die EGOWAY-Funkfernbedienung LED zu blinken beginnt, dann lassen Sie los und warten Sie, bis sie aufhört zu blinken. Jetzt, wenn die Betriebsbedingungen des Empfängers verfügbar sind (siehe oben), ist die Funkfernbedienung bereit für den normalen Betrieb. Dieses Verfahren ist für eine Liste von Original-Funkfernbedienungen verfügbar.

## COMPATIBILIA' DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI ROLLING CODE E COMPATIBILITA' PROCEDURA S.T.R.:

COMPATIBILITY LIST: CLONING COMPATIBILITY LIST AND S.T.R. COMPATIBILITY LIST:

**ADYX (S.T.R.)**  
BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE  
**ALLMATIC (S.T.R.)**  
**B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR**  
APERTO  
TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,  
4025 TX02-868-2, 4022 TX02-  
434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013  
TX03-434-4  
**APRIMATIC (S.T.R.)**  
**TR2/TR4, TM4**  
ATA  
PTX4 BLUE/PTX 4 PINK  
**BALLAN**  
**FM404B, 4013**  
BENINCÀ (S.T.R.)  
TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2  
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4  
VW, APPLE, LOT2WCV  
**BFT (S.T.R.)**  
**MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/  
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO  
RCB04, GHIBLI, KLEIO,  
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE**  
CARDIN (S.T.R.)  
S449  
TRQ449100/TRQ449200/  
TRQ449300/TRQ449400,  
TXQ449200/TXQ449300/  
TXQ449400, S486:TRQ486200/  
TRQ486400, TXQ486200/  
TXQ486400  
**CHAMBERLAIN/ LIFTMASTER/MOTORIFT**  
**94335E, 4333E, 4335E, 94334E,  
4333EML, 4335EML, 84334EML,  
4335EML**  
DEA  
TR2 MIO/TR4 MIO, GENIE R, TS2 MIO  
868/TS4 MIO 868  
**DASPI (S.T.R.)**  
**ZERO 2 RC/ZERO 4 RC**  
DITEC (S.T.R.)  
GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4  
**DOORHAN**  
**TRANSMITTER 4**  
**ECOSTAR**  
**RSE, RSC, RSZ**  
FAAC (S.T.R.)  
XT4 433 RC, TE4433H  
FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868  
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4  
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/  
T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH,  
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868  
SLH.  
FADINI (S.T.R.)  
JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4  
**GENIUS (S.T.R.)**  
**BRAVO TE4433H, ECHO  
GENIUS**  
**JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO  
4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,  
KILO 2/KILO 4 433 JLC,  
KILO2/KILO4 868 JLC**  
GIBIDI (S.T.R.)  
AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610,  
GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600,  
AU01590 AU03000 DOMINO,  
DTC 4334  
**KEY**  
**900TXB - 42R, SUB44,  
TXB-44R, TXG-44R**  
KING GATES (S.T.R.)  
STYLO 4  
LABEL  
SPYCO  
**MERLIN/PROLIFT**  
**M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)**  
**MERLIN 2.0**  
**E945M, E943M, E940M, E940M**  
MERLIN  
M842 (GREEN REMOTE),  
M832 (GREEN REMOTE),  
M844 (GREEN REMOTE), C945,  
C940, C943  
**MHOUSE (S.T.R.)**  
**TX4, TX3, GTX4**  
MOOVO (S.T.R.)  
MT4  
**NICE**  
**ONE: ON1/ON2/ON4/ON9,  
ONE ERA: ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,  
INTII, INTI2**  
NICE (S.T.R.)  
SMILO2/SMILO4, FLOIR-S, FLO2RS,  
FLO4R-S, VERY VR, FLOIRE/  
FLO2RE/FLO4RE  
**NOVOFERM**  
**NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,**

**MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4),  
MNHS433 (2-4)**  
NOVOTECNICA (S.T.R.)  
BIXL2  
**O&O (S.T.R.)**  
**TWIN, TX2/TX4 (NEO),  
T.COM R4-2/T.COM R4-4,  
T.COM R8-2/T.COM R8-4**  
PRATEL (S.T.R.)  
MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E,  
MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E,  
MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR,  
TRQ4P, TC2E, TRQ2P  
**PROEM**  
**ER2C4ACS/ER4C4ACS**  
PUJOL  
VARIO, MARTE  
**RIB**  
**LITHIO**  
SEAV  
BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2,  
BE-HAPPY-RS3, BE-SMART-RSX,  
BE-HAPPY-RH1, BE-HAPPY-RH2,  
BE-HAPPY-RH3  
**SICE (S.T.R.)**  
**4790207**  
SIMINOR  
S433-4T/S433.4T SIMINOR  
433-NLT42/433-NLT4  
**SOMFY (S.T.R.)**  
**TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS**  
SOMFY  
KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS, KEYGO 4  
RTS, SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY  
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ  
**SOMMER**  
**4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4,  
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,  
4020 TX03-868-4, 4025-TX02-  
868.4011, 4010**  
STAGNOLI  
AV223  
**TAU (S.T.R.)**  
**250 SLIM RP, 250 T4 RP**  
TELCOMA  
FM 402, FM 402 E  
**VDS (S.T.R.)**  
**TRQ, ECO-R**  
V2 (S.T.R.)  
PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC,  
HANDY

